

Wartości współrzędnych punktów niwelety

Objaśnienia : PPP - początek prostej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
 PKP - początek krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
 KKP - koniec krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
 PŁK - początek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
 ŚŁK - środek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
 KŁK - koniec łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
 Załamanie - załamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchołka).
 Kolumna "Różnica" zawiera różnice rzędnych niwelety i terenu.

Lokalizacja Rzędna Różnica Opis

0+000,00	107,19	-0,02	
0+005,00	107,29	-0,10	
0+010,00	107,37	-0,09	
0+015,00	107,42	-0,10	
0+020,00	107,47	-0,11	
0+025,00	107,52	-0,10	
0+030,00	107,58	-0,04	
0+035,00	107,63	+0,01	
0+040,00	107,67	+0,05	
0+045,00	107,69	+0,07	
0+050,00	107,71	+0,09	
0+055,00	107,75	+0,13	
0+060,00	107,78	+0,16	
0+065,00	107,76	+0,14	
0+070,00	107,69	+0,10	
0+075,00	107,55	+0,07	
0+080,00	107,31	+0,05	
0+085,00	106,97	-0,07	
0+090,00	106,54	-0,11	
0+095,00	106,02	-0,18	
0+100,00	105,48	-0,18	
0+105,00	104,86	-0,14	
0+110,00	104,15	-0,20	
0+115,00	103,33	-0,22	
0+120,00	102,46	-0,14	
0+125,00	101,85	-0,10	
0+128,00	101,80	0,00	